


**THANK YOU FOR PURCHASING OUR STUDIO RTA
GRACIAS POR COMPRAR NUESTRO STUDIO RTA
MERCİ D'AVOIR ACHETÉ UN MEUBLE STUDIO RTA**

PREMIER TABLE TOP EASEL



13168 BLACK • NEGRO • NOIR
14171 BLUE • AZUL • BLEU
14175 MAGENTA • MAGENTA • MAGENTA

Studio
RTA
READY TO ASSEMBLE®
INSPIRING CREATIVITY

7255 ROSEMEAD BLVD • PICO RIVERA, CA 90660
PRODUCT SUPPORT: (800) 445-1527 (7:00 - 5:00 PST)
FOR LOCAL CALLS: (562) 446-2255 • FAX (562) 446-2277

6/29/07

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT:

CAREFULLY UNPACK & IDENTIFY EACH COMPONENT BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE. REFER TO PARTS LIST. PLEASE TAKE CARE WHEN ASSEMBLING THE UNIT AND ALWAYS SET THE PARTS ON A CLEAN, SOFT SURFACE. IF YOU REQUIRE ANY ASSISTANCE WITH ASSEMBLY, PARTS, OR INFORMATION ON OTHER PRODUCTS, PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.STUDIORTA.COM OR CALL OR WRITE US.









INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE:

DESEMPAQUE CUIDADOSAMENTE E IDENTIFIQUE CADA COMPONENTE ANTES DE TRATAR DE EMPEZAR SU ENSAMBLADURA. VERIFIQUE LA LISTA DE PARTES. POR FAVOR TENGA CUIDADO CUANDO ARME LA UNIDAD Y SIEMPRE COLOQUE LAS PIEZAS SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, SUAVE Y LIMPIA. SI NECESITA AYUDA CON EL ARMADO, PARTES O INFORMACIÓN SOBRE OTROS PRODUCTOS, VISTE POR FAVOR NUESTRA PÁGINA EN EL INTERNET: WWW.STUDIORTA.COM O POR FAVOR LLÁME O ESCRIBANOS.

DIRECTIVES DE MONTAGE - IMPORTANT:


AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE, DÉBALLEZ DÉLICATEMENT TOUTES LES PIÈCES ET REPÉREZ-LES SUR LA LISTE DES PIÈCES. PROCÉDEZ AVEC SOINS DURANT L'ASSEMBLAGE ET POSEZ TOUJOURS LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PROPRE, DOUCE ET LISSE. SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE CONCERNANT L'ASSEMBLAGE OU LES PIÈCES, AINSI QUE DES INFORMATIONS SUR D'AUTRES PRODUITS, N'HÉSITÉS PAS À NOUS 'ÉCRIRE OU NOUS APPELER.

PARTS LIST • LISTA DE PARTES • LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|---|---|---|
| 1. LEGS (ATTACHED TO MAIN UNIT) PATA (FIJADA AL LA UNIDAD) JAMBE (ATTACHÉ À L'UNITÉ PRINCIPALE) | 2 |  |
| 2. CROSSBRACE (ATTACHED TO RIGHT LEG) BARRA CRUZADA (FIJADA A PATA DERECHA) BARRE CROISÉE (ATTACHÉ À LA JAMBE DROITE) | 1 |  |
| 3. ADJUSTMENT KNOB PERILLA MOLETTE | 5 |  |
| 4. BOTTOM CLAMP ABRAZADERA INFERIOR BRIDE INFÉRIEURE | 1 |  |
| 5. TOP CLAMP ABRAZADERA SUPERIOR BRIDE SUPÉRIEURE | 1 |  |
| 6. T-BOLT PERNO-T BOULON-T | 2 |  |
| 7. LONG CARRIAGE BOLT PERNO LARGO BOULON LONGUE | 1 |  |
| 8. SHORT CARRIAGE BOLT PERNO CORTO BOULON COURT | 1 |  |



0" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7"




- 1.**
- OPEN FRONT LEGS AND FLIP OUT CROSSBRACE (2).
 - ATTACH SHORT CARRIAGE BOLT (8) AND KNOB (3) TO CENTER HOLE IN CROSSBRACE (2).
 - ATTACH LONG CARRIAGE BOLT (7) AND KNOB (3) TO HOLE IN LEFT LEG.
 - KNOBS SHOULD BE LOOSE AND FACING UP.
- ABRA LAS PATAS DELANTERAS Y JALE LA BARRA CRUZADA (2).
 - FIJE EL PERNO CORTO (8) Y LA PERILLA (3) AL AGUJERO DE CENTRO EN LA BARRA CRUZADA (2).
 - FIJE EL PERNO LARGO (7) Y LA PERILLA (3) AL AGUJERO EN LA PATA IZQUIERDA.
 - LAS PERILLAS DEBEN SER FLOJAS Y DANDO HACIA ARRIBA.
- OUVREZ LES JAMBES AVANT ET TIREZ LA BARRE CROISÉE (2).
 - ATTACHEZ LE BOULON COURT (8) ET LA MOLETTE (3) AU TROU CENTRAL DANS LE BARRE CROISÉE (2).
 - ATTACHEZ LE BOULON LONGUE (7) ET LA MOLETTE (3) AU TROU DANS LA JAMBE GAUCHE.
 - LES MOLETTES DEVRAIENT ÊTRE LÂCHES ET VERS LE HAUT.



- 2.**
- SWING RIGHT LEG AND CROSSBRACE INTO POSITION SO THAT THE CENTER T-BOLT LINES UP WITH THE GROOVE IN MAIN UNIT.
 - SLIDE SHORT CARRIAGE BOLT (8) INTO THE GROVE AND LEAVE KNOB (3) LOOSE.
 - SWING LEFT LEG INTO POSITION AND REMOVE KNOB (3A).
 - SLIP HOLE IN CROSSBRACE (2) OVER LONG CARRIAGE BOLT (7) AND REPLACE KNOB (3A).
 - TIGHTEN BOTH KNOBS.
-
- GIRE LA PATA DERECHA Y BARRA CRUZADA EN POSICIÓN DE MODO QUE EL PERNO-T CENTRAL SE ALINEE CON LA RANURA EN LA UNIDAD PRINCIPAL.
 - DESLICE EL PERNO CORTO (8) DENTRO DE LA RANURA Y DEJE LA PERILLA (3) FLOJA.
 - GIRE LA PATA IZQUIERDA EN POSICIÓN Y quite LA PERILLA (3A).
 - DESLICE EL AGUJERO EN LA BARRA CRUZADA (2) SOBRE PERNO LARGO (7) Y REPONGA LA PERILLA (3A).
 - APRIETE AMBAS PERILLAS.
-
- TOURNEZ LE JAMBE DROITE ET BARRE CROISÉE EN PLACE DE SORTE QUE LE CENTRE BOULON-T ALIGNE AVEC LA CANNELURE DE L'UNITÉ PRINCIPALE.
 - GLISSEZ LE BOULON COURT (8) DANS LE CANNELURE ET LAISSEZ LA MOLETTE (3) LÂCHE.
 - TOURNEZ LA JAMBE GAUCHE EN L'PLACE ET RETIREZ LA MOLETTE (3A).
 - GLISSEZ LE TROU DANS LE BARRE CROISÉE (2) SUR BOULON LONGUE ET VISSEZ LA MOLETTE (3A).
 - SERREZ LES DEUX MOLETTES.



- 3.**
- TURN UNIT OVER AND LOOSEN ANGLE ADJUSTMENT KNOB (3B).
 - LIFT REAR LEG TO DESIRED ANGLE AND TIGHTEN KNOB.
 - DÉ LA VUELTA A LA UNIDAD Y AFLOJE LA PERILLA DEL AJUSTE DEL ÁNGULO (3B).
 - LEVANTE LA PATA TRASERA AL ÁNGULO DESEADO Y APRIETE LA PERILLA.
 - FAITES TOURNER L'UNITÉ ET DÉTACHEZ LA MOLETTE DE RÉGLAGE D'ANGLE (3B).
 - SOULEVEZ LA JAMBE ARRIÈRE À L'ANGLE DÉSIRÉ ET SERREZ LA MOLETTE.



- 4.**
- PLACE UNIT UPRIGHT.
 - INSERT T-BOLT (6) INTO HOLE IN BOTTOM CLAMP (4) AND THREAD ADJUSTMENT KNOB (3) LOOSELY ONTO T-BOLT.
 - SLIDE T-BOLT (6) INTO GROOVE OF MAIN UNIT.
 - ADJUST TO DESIRED HEIGHT AND TIGHTEN KNOB (3).
 - INSERT T-BOLT (6) INTO HOLE IN TOP CLAMP (5) AND THREAD ADJUSTMENT KNOB (3) LOOSELY ONTO T-BOLT.
 - SLIDE T-BOLT (6) INTO GROOVE OF MAIN UNIT.
 - ADJUST TO DESIRED HEIGHT AND TIGHTEN KNOB (3).
- PONGA LA UNIDAD AL DERECHO.
 - INSERTE EL PERNO-T (6) EN EL AGUJERO EN LA ABRAZADERA INFERIOR (4) Y ATORNILLE LA PERILLA (3) LIBREMENTE.
 - DESLICE PERNO-T (6) DENTRO DE LA RANURA EN LA UNIDAD PRINCIPAL.
 - AJUSTE A LA ALTURA DESEADA Y APRIETE LA PERILLA (3).
 - INSERTE EL PERNO-T (6) EN EL AGUJERO EN LA ABRAZADERA SUPERIOR (5) Y ATORNILLE LA PERILLA (3) LIBREMENTE.
 - DESLICE PERNO-T (6) DENTRO DE LA RANURA DE LA UNIDAD PRINCIPAL.
 - AJUSTE A LA ALTURA DESEADA Y APRIETE LA PERILLA (3).
- TOURNEZ L'UNITÉ ATOUR.
 - INSÉREZ LE BOULON-T (6) DANS LE TROU DANS LA BRIDE INFÉRIEURE (4) ET VISSEZ LA MOLETTE (3) LÂCHEMENT.
 - GLISSEZ BOULON-T (6) DANS LA CANNELURE DE L'UNITÉ PRINCIPALE.
 - AJUSTEZ SUR LA TAILLE DÉSIÉE ET SERREZ LA MOLETTE (3).
 - INSÉREZ LE BOULON-T (6) DANS LE TROU DANS LA BRIDE SUPÉRIEURE (5) ET VISSEZ LA MOLETTE (3) LÂCHEMENT.
 - GLISSEZ BOULON-T (6) DANS LA CANNELURE DE L'UNITÉ PRINCIPALE.
 - AJUSTEZ SUR LA TAILLE DÉSIÉE ET SERREZ LA MOLETTE (3).

LIMITED WARRANTY

Studio RTA (the "Company") warrants to the Original Purchaser that this product will be free from defects in its workmanship and materials, under normal residential use and service conditions, as described herein. "Defects" as used in this warranty, is defined as any imperfections which impair the use of the furniture or product. The Company will repair or replace, at its option, without charge to the original purchaser only, the defective products or parts for a period of Ten (10) years (or Thirty (30) days on closeouts and discounted products) from the date of purchase and while owned by the Original Purchaser. Replacement parts can only be supplied if parts are available. Items out of production may be unavailable. This warranty shall be effective for the applicable time period beginning from date of purchase as shown on your original sales receipt. The Company's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing products or parts as provided herein. This product has been designed for and is intended for residential use only. This warranty is Original Purchaser's sole remedy for product defects, and this warranty does not extend to any product, or damage to any product, caused by or attributable to abuse or misuse, products used for commercial or rental purposes, use modification of, or attachments to the product, and products or parts not used, maintained, or installed in accordance with the company's installation, maintenance and/or applicable guidelines. The warranty extended hereunder is in lieu of any and all other warranties, express or implied, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. The company will not be responsible for indirect, special, incidental or consequential damages. This warranty is limited to merchandise purchased in the United States. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which may vary from state to state. The company will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Telephone Studio RTA at (562) 446-2255 to explain the defect and give your name, address, and telephone number. Please be prepared with the model number of the product, date and place of purchase. If you require any assistance with assembly or parts please visit our website: www.studiorta.com.

GARANTÍA LIMITADA

Studio RTA (la "Compañía") garantiza al Comprador Original que este producto estará libre de defectos tanto de fabricación como en los materiales, utilizado bajo el uso, servicio y condiciones normales residenciales, tal como se describe a continuación. "Defectos" como es utilizado en esta garantía, se define como cualquier imperfección que deteriore el uso de los muebles o del producto. La Compañía reparará o reemplazará, a nuestra opción, sin cargo alguno únicamente al Comprador Original, el producto o las partes defectuosas por un período de Diez (10) años (o Treinta (30) días si son productos de saldo y con descuento) desde la fecha de compra y mientras siga siendo propiedad del Comprador Original. Las partes de reemplazo únicamente podrán ser proporcionadas si se encuentran disponibles. Los artículos que estén descontinuados podrían no estar disponibles. "Defectos" como se utiliza en esta garantía, se define como cualquier imperfecciones que deterioren el uso de los muebles o del producto. Esta garantía será efectiva para el período de tiempo pertinente a partir de la fecha de compra que se muestra en el recibo de venta original. La obligación de la Compañía bajo esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo de los productos o las partes como se describe aquí. Este producto ha sido diseñado para, y con el propósito de que sea para uso residencial únicamente. Esta garantía es el recurso exclusivo respecto a productos defectuosos para el Comprador Original, y esta garantía no se extiende a cualquier otro producto, o los daños a cualquier otro producto, causados por, o atribuibles al abuso o mal uso, productos utilizados para propósitos comerciales o de arrendamiento, modificación en el uso de, o anexos al producto, y productos o partes que no sean usadas, mantenidas en buenas condiciones, o instaladas de acuerdo con las directrices de instalación y mantenimiento de la compañía, y/o otras directrices pertinentes. Conforme a la presente extensión de esta garantía, en vez de cualquier y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación cualquier garantía tácita de comercialidad o capacidad para un propósito particular. La Compañía no será responsable de los daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes. Esta garantía es limitada a la mercancía comprada en los Estados Unidos. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no ser aplicables para usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos, los cuales podrían variar en cada estado. La Compañía le informará acerca del proceso a seguir para realizar los reclamos de esta garantía. Comuníquese con Studio RTA al (562) 446-2255 para explicar el defecto y proporcione su nombre, dirección y número telefónico. Por favor esté listo para proporcionar la información del número de modelo del producto, la fecha y el lugar de compra. Si necesita ayuda para ensamblar o con las partes, por favor visite nuestro sitio en Internet: www.studiorta.com.

GARANTIE LIMITÉE

Studio RTA (la «Compagnie») garantit à L'acheteur Original que ce produit sera exempt de tout défaut de fabrication et matériel s'il est utilisé à la maison et dans des conditions d'exploitation normales, tel que décrit à la présente. "Défauts" comme utilisé dans cette garantie, est défini en tant que toutes les imperfections qui altèrent l'utilisation des meubles ou du produit. La Compagnie réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais pour L'acheteur Original seulement, le produit défectueux ou les pièces défectueuses pour une période de Dix (10) ans (ou trente (30) jours sur des produits liquidés ou offerts à prix réduits), à compter de la date d'achat et pendant que L'acheteur Original est propriétaire du produit. Les pièces de rechange ne pourront être fournies uniquement si elles sont disponibles. Les articles hors de production ne seront peut-être pas disponibles. Cette garantie sera en vigueur pour la période de temps applicable à compter de la date d'achat, comme l'illustre le reçu de vente original. En vertu de cette garantie, l'obligation de la compagnie se limite à réparer ou à remplacer les produits ou les pièces, comme le stipulent les présentes. Ce produit a été conçu pour un usage résidentiel et a pour but d'être utilisé uniquement ainsi. Cette garantie est le seul recours de L'acheteur Original lorsque le produit est défectueux, et cette garantie ne s'applique pas à tout produit ou dommages à tout produit, causés par ou attribuables à un usage abusif ou à un mésusage ou si les produits sont utilisés à des fins commerciales ou de location, si l'utilisation du produit est modifiée ou si les accessoires et les produits ou pièces du produit ne sont pas utilisés, entretenus ou installés conformément aux directives d'installation, d'entretien et/ou applicables. La garantie fournie à la présente remplace toutes autres garanties expresse ou implicites, y compris sans toutefois s'y limiter toute garantie implicite de commercialité ou de qualité pour un usage particulier. La compagnie n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux, imprévus ou consécutifs. Cette garantie est limitée aux marchandises achetées aux Etats-Unis. Certains états ou provinces interdisent l'exclusion ou la restriction des dommages imprévus ou consécutifs; ainsi, les limites ci-dessus ou les exclusions ne s'appliquent peut-être pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pourriez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. La Compagnie vous indiquera comment présenter des réclamations de garantie. Communiquez avec Studio RTA au numéro (562) 446-2255 pour expliquer la défectuosité, et donnez vos nom, adresse et numéro de téléphone. N'oubliez pas de donner le numéro de modèle du produit, la date et le lieu d'achat. Si vous avez besoin d'aide pour assembler le produit ou obtenir des pièces, consultez notre site web à l'adresse www.studiorta.com.

PREMIER TABLE TOP EASEL